

	<p>Bruksanvisning nummer CBR 06-005</p> <p>I samsvar med Maskindirektivet 2006/42/EC Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.</p>
---	---

INFORMASJON

Arbeidstilsynets best. Nr. 703 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.

Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses igjennom.

Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.

Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.

FATLØFTER

Fatløfter type FAT110, FAT100 for løft av 200 liter liggende eller stående oljefat.

Kontroll før bruk

- Fatløfter skal være merket med CE, WLL, produsent, serienummer og produksjons år.
- Sjekk at fatløfter er hel og uten sprekker og deformiteter. Hvis dette avdekkes, kan det ha tydet på overbelastning eller feil bruk. I så tilfelle må fatløfter tas ut av bruk umiddelbart.
- Er klypen eller andre komponenter som skal brukes i løftet preget av kraftig rustangrep, kan dette forringe kapasiteten.
- Hvis fatløfter/gripeklørne kun kan åpnes ved bruk av overdreven kraft, må den kontrolleres av en kvalifisert person før evt. videre bruk.
- Se etter om det er varme/sveiseskader på fatløfter.

Sikker bruk

- Stå aldri under hengende last! Med løft over 1,5 meter skal en sikkerhetssone på 3 meter merkes. Dette for at ingen skal befinne seg under eller i umiddelbar nærhet, hvis noe uforutsett skulle skje. I noen tilfelle kan sikkerhetssonen være større, det kommer an på innholdet i fatet.
- Fatets vekt må ikke overstige 250 kilo.
- Løfteøyet er beregnet for tilkobling av løftestropp, sjakkell eller krok.
- Fatet må ikke være oljet eller fettete, for å unngå at klypen mister grepet.
- Fatets kanter må være i bra stand. Kanten må ikke være deformert eller bøyd slik at angrepspunkt ikke slutter til fatet.
- Fatløfter settes så ned på fatet som skal løftes, og låsehendel aktiveres, slik at gripeklørne kan bevege seg innover.
- Når det så trekkes i løfteøyet i toppen av fatløfter, vil gripeklørne presses sammen mot fatet. Kontroller at angrepspunktet er i inngrep før løftet kan begynne.
- Avstand fra vange og opp til anlegg i løfteøye når fatløfter er belastet, skal ikke være mer en 290mm.
- For å frigjøre fatet, må det senkes og plasseres på sikker og klargjort plass.
- Liggende: Fatets lengde skal være 885 mm
- Stående: Fatets diameter skal være 570 mm

Vedlikehold og kontroll etter bruk

- Etter bruk bør fatløfter kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, skal fatløfter merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om den skal /kan repareres eller kasseres/destrueres.
- Fatløfter som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.
- Fatløfter skal kontrolleres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller med mindre intervall dersom fat løfteren blir brukt kontinuerlig.