



INFORMASJON

Arbeidstilsynets best. Nr. 703 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.

Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses igjennom.

Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.

Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.

OMEGALØKKER GRADE 8 & 10

Advarsel

Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, med skader på personer og/eller eiendom som resultat.

- Husk at tillatt belastning ikke må overskrides
- Belastning kun i rett strekk
- Løfting og senking av last må alltid foretas med forsiktighet, uten rykk eller brå bevegelser.
- Unngå aggressive miljøer som syrer osv. Det finnes spesialutstyr for bruk i slike miljøer.
- Elektrolytisk forsinkning eller varmforsinking av andre enn produsent er ikke tiltatt.
- Varmepåvirkning som sveising, bruk ved høy temperatur osv. er ikke tiltatt uten tillatelse fra produsent.

Bruksbegrensinger

Grade 8

- 40° til + 200°C	Ingen
+200° til + 300°C	10%
+300° til + 400°C	25%
> 400°C	Må ikke brukes

Grade 10

-40°C til +204°C	Ingen
204°C til +260°C	15% reduksjon
260°C til +316°C	30% reduksjon
316°C til +371°C	40% reduksjon
371°C til +427°C	Må ikke brukes

Brukskontroll og vedlikehold

- Kontroller at bolter og splinter er på plass.
- Deformasjoner, som forlengelse, bøyning, vridning osv. tillates ikke.
- Sår, sprekker, slitasjeskader, korrosjonsskader osv. som kan påvirke koplelementets styrke, godtas ikke.
- Dersom noen av de nevnte feil kan påvises, skal koplelementet ikke benyttes.
- Benytt kun originale reservedeler ved reparasjon
- Ved rengjøring må det ikke benyttes rengjøringsmidler som kan skade komponentene.
- Ved farging eller annen belegging etter kontroll, må det brukes maling eller belegg uten skadelige tilsetningsstoffer.
- Omeгалøkker skal kontrolleres av sakkyndig virksomhet minst en gang hver 12 måned, eller oftere hvis nødvendig.

Certex Norge AS forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i produktdesign, materialer, spesifikasjoner eller instruksjoner, uten foregående varsel, og uten forpliktelser overfor andre.