

	<p style="text-align: center;">Bruksanvisning nummer CBR 06-012</p> <p style="text-align: center;">I samsvar med Maskindirektivet 2006/42/EC Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.</p>
---	---

INFORMASJON

Arbeidstilsynets best. Nr. 703 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.

Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses igjennom.

Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.

Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.

PALLEGAFLER

Sikkerhetsregler for bruk

- Pallegaffel er kun beregnet til løft av utstyr med palle som underlag. Før en løfter må operatør forvise seg om at pallen er i god stand.
- Fjern eventuelt snø og is fra pallegaffelen før bruk.
- Lasten skal sikres mot å falle av pallen. Bruk eventuelt surringsutstyr av fiberbånd eller kjetting.
- Pass på at lasten er forsvarlig plassert på pallegaffelen, lasten skal plasseres slik at tyngdepunktet blir liggende midt på gaffelbena.
- Ved bruk av selvbalanserende pallegafler, må man passe på at låsepinnen plasseres i rett hull i løftearm i forhold til lastens tyngdepunkt på pallegaffelens ben. Riktig justering er når pallegaffelen med last heller svakt bakover, ca. 5°. Pallegaffelen må **aldri** helle forover. Kontroller også at fjæren(e) er spent riktig mellom rammen og løftehode. Alle selvbalanserende pallegafler trenger en viss belastning for å fungere. Kontroller at alle bevegelige deler går lett.
- Unngå spissbelastning av gaffelbena. Begge gaffelbena skal brukes.
- Ved styring av last skal håndtakene på baksiden av pallegaffelen brukes.
- Bruk i aggressivt miljø som syrer o.l, bør unngås.
- Pallegaffelen må **aldri** brukes til personløft.
- Personell må **aldri** gå under hengende last

Brukskontroll og vedlikehold

- Gyldig sertifikat og siste års kontrollrapport skal foreligge før bruk.
- Pallegaffelen skal være merket med CE merke, WLL og årstall og produsent
- Pallegaffelen må kontrolleres for slitasje, sprekker og deformasjoner.
- Eventuelle reparasjoner skal utføres av fagperson, ta kontakt med leverandør eller produsent
- Pallegaffelen regnes som løfteredskap og skal kontrolleres minst en gang hver 12 måned av sakkkyndig virksomhet, eller oftere dersom bruken tilsier dette.

Forbehold

- Certex Norge as forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i produktdesign, materialer, spesifikasjoner eller instruksjoner uten forutgående varsel, og uten forpliktelser ovenfor andre.